

☞ H290 Kan vara korrosivt för metaller. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. P101 Få förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare. P102 Förvaras därtilligt för barn. P260 Andas inte dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta omedelbart av alla nedsläppta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehåll/behållaren lämnas till en godkänd avfallsbehandlingsanläggning.

Giftinformationscentralen: 112 akut eller 010-456 67 00 ej akut (verd. 9-20)

☞ H290 Kan vara elsende för metaller. H314 Gir allvarliga etseskador på hud och öyne. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevaras utilgjengelig for barn. P260 Ikke innånd støv/damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker/vernebriller. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller håret): Tilsøtte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt tar seg gjøre. Fortsett skylingen. P405 Oppbevaras innelåst. P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henholdtill de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Giftinformationscentralen: 22591300 (døgndøgnet)

Innehåll /Innhold: Etidronsyra < 50 %
UFI: 3UGF-7EYM-501D-ND49



UN3265

Chemofarm Scandinavia AB
Box 271 04
S-102 52 Stockholm
Tel.: +46 (0)8 55 92 20 55
csa@chemofarm.com
www.chemofarm.se
Delphin – a brand of Chemofarm AG

11

Art.Nr. 31828000
E1091001DSENO-V20



4 250114 282809

MetalMagic

Avlägsnar avlagringar och metalljoner
Fjerner avleiringer og metalljoner

Specialprodukter // Specialprodukter

☞ Bruksanvisning: Försäkra dig om att pH-värdet är över 7,5.

Avlägsnande av avlagringar och metalljoner: Dosera 0,2 - 0,5 liter MetalMagic per 10 m³ vatten jämnt i vattnet med cirkulationspumpen igång. Låt fillet gå i minst 48 timmar. Metaller och kalk faller ut och fastnar i fillet. Därefter backspolas fillet. Kontrollera och justera pH-värdet till 7,0 - 7,4. Ommedelbart efter MetalMagic doserats kan du bada i vattnet.

Avlägsnande av torra metall- och kalkavlagringar: MetalMagic tar också bort torra metall- och kalkavlagringar. Låt en svamp eller trasa dränkt med MetalMagic ligga på fläcken minst en timme. Därefter tvättas den lätt bort. MetalMagic avlägsnar inte organiska fläckar. Det är lätt att avgöra om en avlägning är metallisk eller organisk. Lägg en svamp fuktad med MetalMagic på fläcken i 5 - 10 minuter. Blir fläcken ljusare är det främst en metallisk avlägning. Blir fläcken gul är det en organisk avlägning som inte tas bort med MetalMagic.

☞ Bruksanvisning: Påse att pH-värdet är över 7,5.

Fjerning av avleiringer og metalljoner: Fordel 0,2 - 0,5 liter MetalMagic per 10 m³ vann jevnt utover vannet, med sirkulasjonspumpen i gang. La fillet gå i minst 48 timer. Metaller og kalk blir utfelt, avsetter seg i fillet. Deretter returspyles fillet. Kontroller og juster pH-verdien til å ligge mellom 7,0 - 7,4. Umiddelbart etter tilsetning kan man bade i vannet.

Fjerning av tørre metall- og kalkavleiringer: MetalMagic fjerner også tørre metall- og kalkavleiringer. La en svamp eller tøyduk gjennomtrukket med MetalMagic ligge på fløkken minst en time. Deretter vaskes det lett av. MetalMagic fjerner ikke organiske fløkker. Det er enkelt å avgjøre om en avleiring er metallisk eller organisk. Legg en svamp fuktet med MetalMagic på fløkken i 5 - 10 min. Blir fløkken lysere, er det hovedsakelig en metallavleiring. Blir fløkken gul, er det en organisk avleiring som ikke fjernes med MetalMagic.